

MERKBLATT

ZUM AUFBRINGEN EINES FRONTSCHIEBEN BLENDSTREIFENS

Damit dein Blendstreifen perfekt hält und lange Freude bereitet, befolge bitte diese Anleitung.



1 SCHEIBE REINIGEN

- Die Scheibe gründlich reinigen.
- Staub, Schmutz, Wachs und Fett entfernen.
- Am besten mit Glasreiniger oder Isopropanol (IPA) säubern.



2 POSITION FESTLEGEN

- Blendstreifen an die gewünschte Position halten.
- Ausrichtung mittig an der Scheibe prüfen.
- Position ggf. mit Kreppband markieren.



3 SCHEIBE & FOLIE BENETZEN

- Scheibe leicht mit Wasser-Seifen-Gemisch besprühen.
- Auch die Klebseite des Blendstreifens leicht benetzen.
- Dadurch lässt sich die Folie leichter ausrichten.



4 BLENDSTREIFEN AUFLEGEN

- Trägerfolie entfernen.
- Blendstreifen vorsichtig auf die Scheibe legen.
- Noch nicht fest andrücken.



5 AUSRICHTEN

- Blendstreifen exakt positionieren.
- Auf gleichmäßigen Abstand zur Scheibenkante achten.
- Eventuelle Korrekturen jetzt vornehmen.



6 FESTRAKELN

- Mit Rakel von der Mitte nach außen arbeiten.
- Wasser und Luftblasen vollständig herauschieben.
- Gleichmäßigen Druck verwenden.



7 ZUSCHNEIDEN

- Überstehende Folie vorsichtig mit einem scharfen Messer entfernen.
- Nach dem Verkleben nochmals nachrakeln.
- Fahrzeug bzw. Scheibe 24 Stunden nicht waschen.



TIPPS FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS

- Temperatur:**
Ideal sind 15–25 °C.
Nicht bei Frost oder direkter Sonneneinstrahlung montieren.
- Untergrund:**
Die Scheibe muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Nassverklebung:**
Wasser-Seifen-Gemisch erleichtert das Positionieren des Blendstreifens.
- Trockenverklebung:**
Der Blendstreifen kann auch trocken verklebt werden jedoch können kleine Blasen entstehen.
- Pflege:**
24 Stunden nach der Montage keine Waschanlage oder Hochdruckreiniger verwenden.

BITTE VERMEIDEN

- ✗ Montage bei Kälte oder starker Hitze
- ✗ Hochdruckreiniger direkt auf die Folienkante richten
- ✗ Aggressive oder lösemittelhaltige Reiniger verwenden

WICHTIGE HINWEISE


§ 35b Abs. 2 StVZO
Für den Fahrzeugführer muss ein ausreichendes Sichtfeld unter allen Betriebs- und Witterungsverhältnissen gewährleistet sein.*

- ✓ Der Blendstreifen darf das Sichtfeld des Fahrers nicht beeinträchtigen.
- ✓ Die Gesamtdicke aller Folien und Aufkleber im Bereich der Frontscheibe und der vorderen Seitenscheiben darf 0,1 m² (100 cm²) nicht überschreiten.
- ✓ Sichtfeld des Fahrers muss vollständig erhalten bleiben.
- ✓ Vorhandene Aufkleber und Vergitterungen bei der Flächenberechnung zu berücksichtigen.
- ✓ Eventuelle Bauteilgenehmigungen der verwendeten Folie beachten.

Hinweis: Die Einhaltung der Flächenvorgabe allein garantiert nicht automatisch die Zulässigkeit. Maßgeblich ist stets das freie Sichtfeld des Fahrzeugführers selbst.

RECHENBEISPIEL

Frontscheibe 120 cm breit
1.000 cm² + 120 cm = 8,3 cm
Maximal zulässige
Blendstreifenhöhe: 8,3 cm



VIEL FREUDE MIT
DEINEM BLENDSTREIFEN!



www.Stickr-Foliendesign.de

Version 1.0.0 01.06.2026